

WINIX ZERO

Čistička vzduchu

- Čistí vzduch ve čtyřech stupních, a to s účinností až 99,97 %.
- Čistička vzduchu Winix ZERO je držitelem certifikací, které dokládají splnění přísných kritérií v oblasti účinnosti a výkonu.
- Pokročilý filtrační systém čističky Winix ZERO odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, nebezpečné chemické látky a pachy z domácnosti.



Doporučená velikost místnosti

Pro alergiky

39 m²

Běžný provoz

62 m²

Max. vzduchový výkon

390 m³/hod.

Představení produktu pomocí několika krátkých videí.

Odkaz do e-shopu



Recenze



Produktové video



E-shop

**Medicinská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených
odborníků



Široké portfolio
produktů



Servis s plnou
integrací do nemocnic



Řešení
na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz



Přehledný ovládací panel s LED indikací



Technické specifikace

- **4 stupně čištění s certifikovanou účinností 99,97 %** (omyvatelný předfiltr, True HEPA filtr H13, uhlíkový filtr, PlasmaWave 2.0™).
- Patentovaná technologie PlasmaWave 2.0™ – generátor kladných a záporných iontů pro zvýšení účinku čištění.
- **5 rychlostních režimů** – nízký, střední, vysoký, turbo, noční.
- **Automatický nebo manuální režim čištění.**
- **Plně automatický provoz čističky** – rychlost čištění vzduchu se přizpůsobuje míře jeho znečištění díky inteligentnímu senzoru kvality vzduchu.
- **Automatický noční režim** – jakmile se v pokoji setmí, světelný senzor automaticky přepne čističku Winix ZERO do nejnižšího režimu a vypne osvětlení ovládacího panelu.
- **Indikace znečištěného filtru** – přesná signalizace výměny filtru podle skutečné míry využití čističky.
- **Indikátor kvality vzduchu** – zobrazuje aktuální kvalitu vzduchu ve třech úrovních (modrá = čistý vzduch, oranžová = mírné znečištění, červená = vysoké znečištění).
- **Velmi citlivý prachový senzor** – měření kvality vzduchu, na základě kterého probíhá automatická regulace výkonu.
- **Nízká hlučnost** 27,8–60 dB.
- **Certifikace:** CE, RoHS, Energy Star, ECARF a ARB, ARB.

Filtrace

Omyvatelný předfiltr – zachytí větší částice prachu, srsti zvířat, vláken apod.

True HEPA filtr – s 99,97 % účinností odstraňuje všechny částice o velikosti od 0,3 mikronu, mezi něž patří částičky kouře, bakterie, viry, pylly, ale také zvířecí alergenů a spory plísní.

Uhlíkový filtr – odstraní ze vzduchu zápach a různé nebezpečné plyny.

PlasmaWave 2.0™ – technologie plazmového čištění vzduchu, která jistí celý filtrační systém. Jako poslední článek zajišťuje neutralizaci a rozklad většiny mikročástic, které by mohly škodit zdraví. Navíc vytváří ionty, které dávají vzduchu náboj a vzduch je tak nejen čistý a zdravý, ale také příjemně svěží jako v přírodě. Nová generace ionizátoru PlasmaWave je zcela neslyšná.